

# Montageanleitung

Für Verstärkungsplatte V3610

## Verpackungsinhalt:

- 2x V3610 Verstärkungsplatte
- 4x Schraube (7,5 x 92 mm)
- 22x Spaxschrauben (3,5 x 20 mm)
- 1x Einbauanleitung

## Einbau:

1. Verstärkungsplatte über Standardbandtasche schieben
2. Platten mit Schrauben (3,5 x 20 mm) am Futterteil befestigen
3. Zarge anhand der „Montageanleitung Zarge“ einbauen
4. Ausführung der Befestigungsbohrungen über Türfalz
  - a. Zargendichtung entfernen
  - b. Bohrlehre ansetzen (optional zu erwerben), Position: Bohrung der Vorrichtung 74 mm unter bzw. oberhalb der Klemmschraubenbohrung der Bandtasche ausrichten
  - c. Mit Bohrer  $\varnothing$  6 mm Bohrung ausführen, Bohrtiefe ca. 95 mm
  - d. Mauerschraube (7,5 x 92 mm) einbringen
  - e. Zargendichtung einsetzen

